Januar 2016 05-0916-100



Anleitung für die TWAIN-Scanfunktion Mac[®]-Benutzer



Design © 2016 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox[®], Xerox und Design[®] und DocuMate[®] sind Marken der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Inhalt © 2016 Visioneer, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Markenname und das Logo von Visioneer[®] und OneTouch[®] sind eingetragene Marken der Visioneer, Inc.

Die Vervielfältigung, Anpassung und Übersetzung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur in dem unter den Urheberrechtsgesetzen gestatteten Umfang gestattet. Der beanspruchte Copyright-Schutz umfasst alle Formen und Arten von urheberrechtlich schützbarem Material und von Informationen, die jetzt durch geschriebenes oder richterlich festgelegtes Recht erlaubt oder im Folgenden gewährt sind, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf aus den Software-Programme generiertes Material, das auf dem Bildschirm dargestellt wird, z. B. Stile, Vorlagen, Symbole, Bildschirmanzeigen, Aussehen usw.

Adobe[®], Adobe[®] Acrobat[®], Adobe[®] Reader[®] und das Adobe[®] PDF-Logo sind eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Mac[®], Mac OS[®] und OS X[®] sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in den vorliegenden Unterlagen erwähnten Produkte können Marken der jeweiligen Unternehmen sein und werden hiermit anerkannt.

Dieses Dokument wird regelmäßig überarbeitet. Änderungen, technische Irrtümer und typografische Fehler werden in nachfolgenden Ausgaben berichtigt.

Dokumentversion: 05-0916-100 (Januar 2016)

Die dargelegten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; sie stellen keine Zusicherung seitens Visioneer dar. Die beschriebene Software wird unter einer Lizenzvereinbarung bereitgestellt. Die Software darf nur entsprechend den Bedingungen dieser Vereinbarung verwendet und kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf andere Medien als die ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung gestatteten zu kopieren. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Visioneer darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke, ausgenommen die persönliche Verwendung durch den Lizenznehmer sowie in dem durch die Lizenzvereinbarung gestatteten Umfang, und unabhängig von der Art und Weise oder den dafür eingesetzten Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, Speichern und Abrufen in Datenspeicherungsanlagen) vervielfältigt oder übertragen sowie in andere Sprachen übersetzt werden.

Erläuterung zu eingeschränkten Rechten der US-Regierung

Verwendung, Vervielfältigung und Offenlegung unterliegen den in Unterabsatz (c)(1)(ii) der Klausel "Rights in Technical Data and Computer Software" in 52.227-FAR14 genannten Einschränkungen. Die mit dem vorliegenden Produkt gescannten Materialien können durch Gesetze und behördliche Regeln geschützt sein, darunter Urheberrechtsgesetze. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung, solche Gesetze und Regeln einzuhalten.

Inhaltsverzeichnis

Scannen mit der TWAIN-Oberfläche Zugreifen auf die Scanneroberfläche	1
Scannen über Visioneer Scan Utility	2
Verwenden des Vorschau-Fensters	5
Scanbereiche	6
Standardreaisterkarten	
Deaktivierte Optionen in diesem Bereich	7
Registerkarte "Bild"	7
Kontextbezogene Optionen	8
Helligkeit	
Kontrast	
Auflösung	14
Bild invertieren	14
Scanquelle	
Dokumentgröße	
Voreinstellungen	
Registerkarte "Dokument"	
Dokumentgröße	
Doppelblatteinzüge erkennen	
Fortlaufendes Einzug	
Registerkarte "Einstellungen"	
Auswahl von Registerkarten	21
Registerkarte "Information"	21
Scannerdetails	21
Sprache	
Optionale Registerkarten	
Deaktivierte Optionen in diesem Bereich	
Registerkarte "Blindfarbe"	
Blindfarbe	
Blindfarbenvorschaufenster	
Registerkarte "Drehung"	
Bild drehen	
Bild aufteilen	
Seite zurückblättern	

Bild spiegeln	27
Registerkarte "Trennung"	27
Leere Originale überspringen	27
Strichcodes erkennen	28
Patchcodes erkennen	28
Registerkarte "Nachbearbeitung"	28
Randlöcher füllen	29
Einstellungen Hintergrund	29
Randkorrektur durchführen	31
Flecken entfernen	
Kalibrieren	
Registerkarte "Drucker"	
Anhang A: Gesetzliche Vorschriften zum Kopierbetrieb	35
U.S.A	35
Kanada	

Scannen mit der TWAIN-Oberfläche

Wichtig: Wichtige Informationen über die Benutzung des Scanners finden Sie im Benutzerhandbuch des Scanners, die Sie vor dem Scannen lesen sollten.

Das Benutzerhandbuch des Scanners enthält Informationen darüber, welche Dokumenttypen Sie mit Ihrem Scanner scannen können und welche nicht. Es enthält außerdem ausführliche Anweisungen über die Einrichtung, Installation, Wartung, Vorgehensweise zur Fehlerbehebung, Spezifikationen und Garantiehinweise des Scanners. Die Anleitung befindet sich auf der Installationsdisk im Abschnitt Benutzerhandbuch.

Im vorliegenden Handbuch werden Hardware- und Softwareprodukte beschrieben, die für das von Ihnen erworbenen Scannermodell möglicherweise nicht erhältlich sind. Ignorieren Sie sämtliche Ausführungen, die für Ihren Scanner nicht von Belang sind.

Einige der Abbildungen in der vorliegenden Anleitung entsprechen möglicherweise nicht genau der Darstellung auf dem Computerbildschirm. Die Abweichungen sind jedoch unwesentlich und wirken sich nicht auf die Arbeit mit den Funktionen aus.

Wenn Sie aus der Apple Image Capture Application scannen, welche den ICA-Treiber verwendet, sind die verfügbaren Dateitypen diejenigen, die von Ihrer OS X-Version unterstützt werden. Dieses Dokument soll nicht die Merkmale und Funktionen der Apple-Scananwendung und - Scanoberfläche beschreiben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation und den Anweisungen im Lieferumfang Ihres Computers.

Zugreifen auf die Scanneroberfläche

Jede Scananwendung verwendet eine andere Methode, um auf den Scanner zuzugreifen. Anweisungen zur Verwendung der Anwendung und zum Zugriff auf den Scanner finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung. Möglicherweise sind zwei Scanneroptionen in der Scananwendung verfügbar, nämlich TWAIN und ICA. Dieses Dokument beschreibt die TWAIN-Scanoberfläche. Die Anweisungen im nächsten Abschnitt beschreiben das Scannen mithilfe des **Visioneer Scan Utility**, welches im Lieferumfang Ihres Scanners enthalten ist.

Ein Hinweis zum Scanner und zum TWAIN-Standard:

TWAIN ist ein weit verbreiteter Standard, mit dem Computer Bilder von Scannern und Digitalkameras empfangen. Die TWAIN-Scanoberfläche kann über jede auf dem Computer installierte TWAIN-Scananwendung aufgerufen werden. Die hier beschriebene Treiberoberfläche bezieht sich auf den für Ihren Scanner entwickelten TWAIN-Treiber. Wenn Sie aus einer Softwareanwendung scannen und die in diesem Abschnitt beschriebene Oberfläche aufgerufen wird, können Sie die folgenden Anweisungen befolgen, um Scanvorgänge über die TWAIN-Oberfläche auszuführen. Wenn diese TWAIN-Oberfläche nicht angezeigt wird, sehen Sie das Benutzerhandbuch zur Scananwendung ein, um Anleitungen zu erhalten.

Scannen über Visioneer Scan Utility

Dieses Programm verwendet die TWAIN-Oberfläche zum Scannen. Sie können einen Zielordner auf Ihrem Computer auswählen und das Bild in einem von mehreren gängigen Bilddateiformaten speichern (BMP, JPG, GIF, TIF, Multi-Page TIF, PDF, Multi-Page PDF).

Visioneer Scan Utility ist auf dem Installationsdatenträger enthalten und ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Scaneinstellungen und das Scannen. Doppelklicken Sie im Finder-Fenster für die Installations-CD auf das Installationspaket für die **Visioneer Scan Utility**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren.



1. Öffnen Sie Visioneer Scan Utility.



2. Wenn Sie die Anzeigesprache für die Scanoberfläche ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste.

🗯 Visio	neer Scan U	tility Datei	Fenste	optionen				
•••				Sprache Sonstiges	•	English ✓ Deutsch	ty	
fe		BMP	-	/Users/qauser/Docum	ent	Français Español		
Einrichten	Scannen	Dateifor	rmat			Italiano		
						Русскии Portuguese		

3. Wählen Sie diese **Im Finder anzeigen** aus, damit der unter Speicherort angegebene Ordner nach Abschluss des Scanvorgangs geöffnet wird.

Ś	Visioneer Scan	Utility Datei	Fenster	Optionen				
				Sprache	•			
•	0			Sonstiges	•	🗸 Im Finder anzeigen		
	ž Je	BMP	/ Us	sers/qauser/Doci	uments			
Eir	nrichten Scannen	Dateifor	mat					

4. Wählen Sie den Typ von Dateiformat aus, den Sie für Ihre gescannten Dokumente verwenden möchten.

• • •	Visioneer Scan Utility
Einrichten Scannen	BMP V /Users/qauser/Documents
	DPEG GIF POF MPDF TIF MTIF

Hinweis: Wenn Sie im GIF-Format mit hoher Auflösung scannen, wird das Bild möglicherweise auf älteren Versionen von OS X nicht richtig angezeigt.

5. Wählen Sie den Speicherort aus, an dem Sie die Dateien speichern möchten.

• • •		Visioneer Sean Utility	
÷ 🔼	BMP	/Users/qauser/Documents	
Einrichten Scannen	Dateiformat		

- 6. Legen Sie eine Vorlage in den Scanner ein.
- 7. Klicken Sie auf **Einrichten**, um die TWAIN-Benutzeroberfläche zu starten.
- 8. Passen Sie die Einstellungen für die Elemente an, die Sie scannen möchten. Klicken Sie nach Abschluss auf **OK**, um die TWAIN-Oberfläche zu schließen.

Bi	d Dokument	Einstellungen	Information		
Vorne: Automatisc	h	Ditti	farmedulation []	Dynamiecher S	chw ^
Vorne: Farbe		Bittle	Tenreduktion	bynamischer 5	CIIW V
Vorne: Grau		Empfindlichkeit		0	20
Vorne: Schwarz-We	aiß	Helligkeit)	0
Hinten: Automatisc	h	Kontrast			0
Hinten: Farbe					
Hinten: Grau		Auflösung	200	\$	200 0
Hinten: Schwarz-W	eiß	Bild invertieren	Nein	0	
Scanquelle	Automatisch		•		
Dokumentgröße	Automatisch				
Voreinstellungen	Benutzerdefini	ert			
Farbkorrektur	Ohne		0		

(Die Abbildung oben dient lediglich als Beispiel.)

- 9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen.
- 10. Die gescannten Bilder werden in der Anwendung in einer Vorschau angezeigt und am angegebenen Speicherort gespeichert.

Verwenden des Vorschau-Fensters

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Vorschau" zeigen Sie das Vorschau-Fenster für die Benutzeroberfläche des Scanners an. Verwenden Sie die Vorschau-Option, wenn Sie ein Beispielbild scannen und anzeigen möchten, das die aktuellen Einstellungen im Hauptbildschirm verwendet. Im Vorschau-Fenster können Sie außerdem benutzerdefinierte Scanbereiche definieren. Anweisungen zum Erstellen und Scannen benutzerdefinierter Bereiche finden Sie unter "Scanbereiche".

00	
В	Id Dokument Einstellungen Information
Bild: Automatisc	Bittiefenreduktion Dynamischer Schw
Bild: Grau	Empfindlichkeit 20
Bild: Schwarz-We	iB Helligkeit 0
Hinten: Automatis	Ch Kontrast 0
Hinten: Grau	Auflösung 200 0 200 0
Hinten: Schwarz-W	elß Bild invertieren Nein
Scanquelle	Automatisch
Dokumentgröße	Automatisch
Voreinstellungen	Benutzerdefiniert
Farbkorrektur	Ohne Chne
Standardeinstellungen	OK Abbrechen Vorschau Vorschau

1. Wählen Sie die ursprünglichen Scan-Einstellungen aus, die Sie für das Vorschaubild und den Scan verwenden möchten.

Wenn Sie die Einstellungen für eine bestimmte Voreinstellung ändern möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie diese Voreinstellung ausgewählt haben, bevor Sie fortfahren.

- 2. Klicken Sie auf die Vorschau, um das Vorschaufenster aufzurufen.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau**, um eine Seite zu scannen und das Musterbild im Vorschaufenster anzuzeigen.
- 4. Das Vorschau-Fenster zeigt die Scanregion und den aktuellen Scanbereich.

Es gibt einige Einstellungen im Hauptbildschirm, wie z. B. Helligkeit und Kontrast, die sofort für das Vorschaubild übernommen werden, nachdem Sie sie geändert haben.

Wenn Sie eine beliebige der Anpassungsooptionen für das Dokumentenbild auswählen, wie eine Option zum automatischen Zuschneiden, Ausrichten oder Drehen eines Bildes, wird dies nicht in der Vorschau des Beispielbildes angezeigt. Das Vorschau-Fenster zeigt eine unveränderte Ansicht der Größe und Position des Elements im Scanner an. Sämtliche Anpassungsoptionen für das Dokumentenbild werden beim Scannen und Speichern von Bildern verwendet. 5. Wenn Sie mit dem Musterbild zufrieden sind, klicken Sie in der Hauptbenutzeroberfläche auf **Scannen**, um das Bild mit den aktuellen Scaneinstellungen zu scannen und zu speichern.

Scanbereiche

Sie können das Vorschau-Fenster zum Erstellen benutzerdefinierter Scanbereiche verwenden, die der Scanner verwendet. Wenn Sie z. B. nur einen bestimmten Bereich des Bildes scannen möchten, können Sie einen Scanbereich verschieben und seine Größe ändern, um nur den Bereich zu betrachten, den Sie scannen möchten. Das endgültige Bild weist nur die Größe des von Ihnen ausgewählten Bereichs auf.

Wichtig: Ändern Sie die Größe des Papiers für das gescannte Bild nicht nach dem Erstellen benutzerdefinierter Bereiche. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bereich im Vorschau-Fenster festgelegt haben, zeigt das Feld für die Papiergröße "benutzerdefiniert" an, was angibt, dass Sie ein oder mehr benutzderdefinierte Bereiche für den Scan festgelegt haben. Durch das Ändern der Papiergröße nach dem Erstellen eines benutzerdefinierten Bereichs werden die benutzerdefinierten Bereiche verworfen und es wird ein einzelner Scanbereich mit der Größe erstellt, die Sie in der Liste für die Papiergröße ausgewählt haben.

Erstellen benutzerdefinierter Scanbereiche:

- 1. Klicken Sie auf die Voreinstellung, die für den Scanvorgang verwendet werden soll.
- 2. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche **Vorschau**, um das Vorschau-Fenster zu öffnen.
- 3. Legen Sie ein Element in den Scanner ein und klicken Sie auf Vorschau.
- 4. Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des ausgewählten Bereichs und ziehen Sie den Mauszeiger, um einen benutzerdefinierten Bereich auszuwählen.
- 5. Verschieben Sie den Bereich, bis sich der gewünschte Ausschnitt des Musterbilds innerhalb des Scanbereichs befindet.

Zum Verschieben des Bereichs klicken Sie in den Bereich und ziehen die Maus.

6. Klicken Sie auf **Scannen** im Hauptbildschirm, um mithilfe benutzerdefinierter Bereiche zu scannen.

Standardregisterkarten

Verschiedene Registerkarten mit grundlegenden Scanfunktionen werden immer angezeigt.

- "Registerkarte "Bild"": Diese Registerkarte enthält grundlegende Scanoptionen.
- "Registerkarte "Dokument"": Diese Registerkarte enthält die Optionen für die Auswahl der Seitengröße.
- "Registerkarte "Einstellungen"": Diese Registerkarte enthält Optionen zur Steuerung des Energiesparmodus sowie zum Aktivieren optionaler Registerkarten.
- "Registerkarte "Information"": Diese Registerkarte enthält Hardwareinformationen über den verwendeten Scanner.

Deaktivierte Optionen in diesem Bereich

Einige Optionen der Benutzeroberfläche sind möglicherweise grau abgeblendet und können nicht ausgewählt werden. Abgeblendete Optionen sind entweder mit dem aktuellen Scanner nicht verfügbar *oder* die Funktion ist von einer anderen Einstellung der Scananwendung abhängig.

Registerkarte "Bild"

Diese Registerkarte enthält die am häufigsten verwendeten Scaneinstellungen. Nach dem Start der Benutzeroberfläche wird diese Registerkarte als erstes angezeigt. Wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen, um die anderen Registerkarten zu aktivieren.

Vorne: Automatisc Vorne: Farbe Vorne: Grau Vorne: Schwarz-We	h	Bittie Empfindlichkeit	fenreduktion	Dynamischer s	Schw ᅌ
Vorne: Farbe Vorne: Grau Vorne: Schwarz-We	siß	Empfindlichkeit	Tenreduktion	Dynamiacher	JC11W1 🗸
Vorne: Grau Vorne: Schwarz-We	siß	Empfindlichkeit			
Vorne: Schwarz-We	aiß				- 20
		Helligkeit		·	0
Hinten: Automatisc	5h	Kontrast			- 0
Hinten: Farbe				~	
Hinten: Grau		Auflösung	200		200 0
Hinten: Schwarz-W	eiß	Bild invertieren	Nein	k	3
Scanquelle	Automatisch		0		
Dokumentaröße	Automatisch				
Dokumentgrobe					
Voreinstellungen	Benutzerdefini	ert			
	Hinten: Automatisc Hinten: Farbe Hinten: Grau Hinten: Schwarz-W Scanquelle Dokumentgröße	Hinten: Automatisch Hinten: Farbe Hinten: Grau Hinten: Schwarz-Weiß Scanquelle Automatisch	Hinten: Automatisch Kontrast Hinten: Farbe Auflösung Hinten: Schwarz-Weiß Bild invertieren Scanquelle Automatisch	Hinten: Automatisch Hinten: Farbe Hinten: Grau Hinten: Schwarz-Weiß Bild invertieren Scanquelle Automatisch Comparison Scanquelle Automatisch	Hinten: Automatisch Hinten: Farbe Hinten: Grau Hinten: Schwarz-Weiß Bild invertieren Nein

Für das Simplex-Scannen wählen Sie einen der Farbscan-Streams vom Typ "Vorne" *oder* "Hinten" aus. Für das Duplex-Scannen wählen Sie sowohl einen der Farbscan-Streams vom Typ "Vorne" *als auch* "Hinten" aus.

- Bei der Auswahl von **Automatisch** wird die Farbe des Dokuments während des Scanvorgangs ermittelt. Bei Aktivierung dieser Option werden die anderen Streams deaktiviert.
- Mit **Farbe** wird das Dokument in Farbe gescannt, wobei eine Kopie des Originaldokuments oder -fotos mit allen Farben erstellt wird. Scans im Farbmodus erzeugen die größten Dateien.
- Mit Grau wird das Bild in verschiedenen Grautönen wiedergegeben. Der Graustufenmodus wird häufig ausgewählt, um Dokumente oder Abbildungen zu scannen, bei denen die ursprünglichen Farben nicht beibehalten werden müssen, die Abbildungen jedoch lesbar bleiben sollen. Beim Scannen mit Graustufen bleibt die Grafikqualität erhalten, die Dateigröße ist jedoch im Vergleich zu einem Farbscan geringer.
- Mit Schwarz-Weiß wird das Dokument bitonal gescannt, wobei die Darstellung der gesamten Seite in Schwarz-Weiß erfolgt. Diese Einstellung wird häufig verwendet, um Vorlagen mit gedrucktem oder geschriebenem Text zu scannen. Wenn Vorlagen nur wenige Abbildungen enthalten oder die Abbildungen nicht benötigt werden, empfiehlt sich diese Einstellung für die Archivierung von Dokumenten auf einem Server oder Datenträger, für den Versand per E-Mail oder die Veröffentlichung auf einer Webseite, da die Dateigröße kleiner als bei anderen Scanmodi ist.
- **Multi-Stream:** Aktivieren Sie diese Option, damit der Scanner von jedem gescannten Element ein Bild entsprechend dem in der Quellenliste ausgewählten Farbmodus erstellt.

Kontextbezogene Optionen

Manche Optionen ändern sich abhängig vom ausgewählten Stream.

Automatisch

Bild	Dokument	Einstellungen	Information		
Vorne: Automatisch		Forbo out	a arkannan i	Forbo odor Coburga WoiQ	
Farbe		Farbe aut	o. erkennen 🗸	Farbe oder Grau	
Grau		Empfindlichkeit	`	37	Ľ
Schwarz-Weiß		Helligkeit) o	

- Mit der Option **Farbe automatisch erkennen** können Sie festlegen, ob nicht farbige Bilder in Schwarz-Weiβ oder Graustufen gescannt werden sollen.
- Mit dem Schieberegler für **Empfindlichkeit** stellen Sie ein, wie viel farbiger Inhalt vorhanden sein muss, damit die Seite als Farbbild erkannt wird.

Farbe

Bild	Dokument	Einstellungen	Information			
Vorne: Automatisch		Carles and		Dokumont		^
Vorne: Farbe		Farbe auto, erkennen Dokument				~
Vorne: Grau		Empfindlichkeit			- 37	
Vorne: Schwarz-Weiß		Helliakeit			— o	

 Diese Option Farbkorrektur verfügbar, wenn ein Farbscan-Stream ausgewählt wurde. Die Option kann auf Ohne, Dokument, Foto oder Automatisch eingestellt werden und führt dazu, dass die für den gewählten Dokumenttyp geeignete Farbkalibrierung angewandt wird. Bei der Auswahl von Ohne wird die standardmäßige Farbkalibrierung angewandt, während die Auswahl von Automatisch dazu führt, dass TWAIN die Farbkalibrierung auf der Basis des gescannten Bilds anwendet.

Scanquelle	Automatisch	
Dokumentgröße	Automatisch	
Voreinstellungen	Benutzerdefiniert ᅌ	+ -
Farbkorrektur	Ohne Foto	
	✓ Dokument	

Grau

Bild	Dokument	Einstellungen	Information		
Vorne: Automatisch					
Vorne: Farbe		, i	Jokumenttyp	 Dokument Foto 	
Vorne: Grau		Schwellenwert		Ohne	
Vorne: Schwarz-Weiß		Helligkeit		0	0

- Abhängig vom zu scannenden Dokument kann die Option Dokumenttyp auf Dokument, Foto oder Normal eingestellt werden. Diese Einstellungen beinhalten vorkonfigurierte TWAIN-Einstellungen, mit denen die besten Ergebnisse für den ausgewählten Dokumenttyp erzielt werden.
- Mit dem Schieberegler Schwellenwert legen Sie fest, wie hell bzw. dunkel das endgültige Bild ist.

Schwarz-Weiß



Die Optionen f
ür die Reduktion der Bittiefe sind nur beim Scannen in Schwarz-Wei
β
verf
ügbar. Klicken Sie auf das Dropdown-Men
ü und w
ählen Sie in der Liste eine Option aus.

Schwellenwert und dynamischer Schwellenwert

Schwellenwert: Hiermit können Sie angeben, nach welcher Stufe von Helligkeit oder Dunkelheit auf einer Seite gesucht werden soll. Beim Scannen im Schwarz-Weiß-Modus werden alle Elemente auf der Seite im endgültigen Bild entweder auf weiße Pixel oder auf schwarze Pixel festgelegt. Wenn der Text auf der Seite eine helle Farbe aufweist, kann er im endgültigen Bild möglicherweise verloren gehen, da der Scanner die helle Farbe in weiße Pixel ändert. Mit dem Schieberegler für den Schwellenwert können Sie festlegen, wie hell bzw. dunkel der Text auf der Seite ist. **Dynamischer Schwellenwert**: Wertet das Bild aus und passt den Schwellenwert dynamisch an. Diese Option empfiehlt sich insbesondere für Vorlagen, die ausschließlich Text enthalten, z. B. Geschäftsbriefe, Tabellen oder Berichte.

• **Schwellenwert**: Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Helligkeitsstufe festzulegen, die vom Scanner erkannt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage mit grauem Text scannen (z. B. mit Bleistift geschriebene Notizen), müssen Sie den Schieberegler nach rechts ziehen. Damit wird der Scanner angewiesen, helle Bereiche zu erkennen, und graue Pixel werden in nicht in weiße, sondern in schwarze Pixel umgewandelt. Wenn die Gesamttönung der Originalvorlage dunkel ist (wenn beispielsweise ein farbiger Hintergrund die Schwarzerkennung beeinträchtigen kann), ziehen Sie den Schieberegler nach links. Dadurch wird der Scanner angewiesen, dunkle Bereiche zu erkennen, und nur dunkle Bereiche wie Text werden in schwarze Pixel umgewandelt.

Beim Scannen von Vorlagen in gutem Zustand – mit schwarzem Text auf einem weißen Hintergrund – wird mit der Standardschwellenwertoption eine gute Qualität erzielt. Diese Stufe muss nur angepasst werden, wenn das Bild der gescannten Vorlage nicht so scharf ist wie das Original.

• **Empfindlichkeit**: Bewegen Sie den Schiebregler nach links oder rechts, um die Empfindlichkeit für die dynamische Festlegung des Schwellenwerts anzupassen. Der Schieberegler ist nur aktiviert, wenn in der Liste der **Dynamischer Schwellenwert** ausgewählt ist.

Fehlerstreuung und Halbton

Fehlerstreuung und **Halbton** ermöglichen die kontrollierte Anwendung von Rauschen auf das Bild, um beim Scannen im binären Modus (Schwarz-Weiß-Modus) die Streifenbildung (Banding) zu reduzieren. Wenn Sie beispielsweise ein Farbfoto in Schwarz-Weiß scannen, enthält die Bilddatei große Blöcke in Schwarz und Weiß, und das Bild ist kaum erkennbar. Durch Dithern des Bildes wird ein erkennbares Schwarz-Weiß-Bild erzeugt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel eines Farbscans, eines Schwarz-Weiß-Scans ohne Dithering sowie eines Schwarz-Weiß-Scans mit Dither. Wenn das Bild verkleinert wird, ähnelt es möglicherweise einem Graustufenscan. Wie in der vergrößerten Abbildung ersichtlich, ist das Dithering-Muster deutlich zu erkennen, wenn das Bild in Normalgröße oder vergrößert vorliegt.



Scannen in Farbe

Scannen in Schwarz-Weiß

Scannen mit Dither

Scannen mit Dither – Vergrößerung



Helligkeit

Helligkeit beschreibt die Gesamthelligkeit des Bildes. Bewegen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um das Bild dunkler oder heller zu machen. Wenn die Helligkeit angepasst wird, wird die Tönung der Pixel verändert, ohne Änderung des True Color-Werts der Pixel. Genau wie bei der Anpassung des Farbtons.

Auswählen von Helligkeitswerten

Bei der Anpassung der Helligkeitsstufe geht es darum, wie Sie sich das Aussehen Ihres Bildes wünschen. Es gibt hierbei keine Standardvorgehensweisen. Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Optionen für Helligkeitskorrekturen an Bildern, basierend auf der Qualität des Originaldokuments.

- Originaldokumente in guter Qualität: 50 %
- Handschriftliche Briefe, Formulare oder Zeichnungen: 25 % bis 40 %
- Verblasste Bilder oder alte Dokumente mit verblasstem Text: 35 % bis 45 %
- Hellfarbenes Durchschlagpapier, z. B. gelbes, hellrosa oder grünes Papier mit hellem Text: 45 % bis 55 %
- Zeitungspapier oder Zeitschriften: 55 % bis 70 %
- Buchseiten: 55 % bis 80 %
- In Innenräumen oder im Schatten aufgenommene Bilder: 60 % bis 85 %

Die **Helligkeit** arbeitet bei der Bildnachbearbeitung mit dem **Kontrast** zusammen. Versuchen Sie, wenn Sie die Helligkeitsstufe anpassen, um die Qualität des gescannten Bildes zu verbessern, auch den Kontrast anzupassen. Der Kontrast ist die Spannweite zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Bereich des Bildes. Wenn Sie z. B. ein Dokument gescannt haben, das handschriftliche Notizen enthält, müssen Sie möglicherweise die Helligkeit reduzieren, damit die handschriftlichen Notizen erkennbar werden. Wenn Sie jedoch die Helligkeit reduzieren, erscheinen weiße Bereiche des Bildes mehr und mehr als Grau. Erhöhen Sie in diesem Fall den Kontrast, um die Unterschiede zwischen den hellsten und den dunkelsten Bildbereichen deutlicher darzustellen.

Beispiele für die Helligkeit von Farbbildern

Die folgenden Beispiele zeigen das Originalbild mit der Standardeinstellung für die Helligkeit von 50 %, einem Wert von 25 % und einem Wert von 75 %. Eine Anpassung der Helligkeitsstufe sorgt nicht dafür, dass das Bild vollständig schwarz oder weiß wird.





Helligkeit: 25%

Helligkeit: 50%

Helligkeit: 75%

Technischer Hinweis:

Die meisten Monitore verfügen über eine vom Benutzer einstellbare Helligkeit. Bei der Anzeige auf dem Bildschirm kann im Gegensatz zur Ausgabe eines Bildes auf dem Drucker die Helligkeitseinstellung des Monitors das Aussehen des gescannten Bildes im Vergleich zum Original beeinflussen. Falls das Bild stark vom Original abweicht oder wenn die Anpassung der Helligkeitsstufe das Bild nicht wie gewünscht ändert, dann versuchen Sie, die Helligkeitseinstellung des Monitors zu verändern. Die Vorgehensweise zur Anpassung der Helligkeit finden Sie im Handbuch zum Monitor. Dort sehen Sie auch, ob der Hersteller möglicherweise bestimmte Einstellungen empfiehlt.

Scanner mit schwarzer Hintergrundplatte:

Manche Scanner haben eine schwarze Hintergrundplatte. Ein schwarzer Hintergrund liefert exaktere Ergebnisse beim Zuschneiden und beim Erkennen von Schieflagen. Beim Scannen von dünnem Papier wie mehrfarbigen Formularen oder liniertem Schreibpapier mit weniger als 68 g/ m² kann der Hintergrund jedoch in das fertiggestellte Bild durchscheinen und es verdunkeln. Versuchen Sie in diesem Fall, die Helligkeit auf einen Wert zwischen 60 % und 80 % einzustellen.

Kontrast

Der Kontrast beschreibt den Unterschied zwischen den helleren und den dunkleren Tönen eines Bildes. Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts oder links, um den Kontrast zu erhöhen oder zu reduzieren. Wenn Sie den Kontrast vergrößern, wird der Unterschied zwischen den helleren und den dunkleren Tönen verstärkt. Wenn Sie ihn reduzieren, wird der Unterschied zwischen hell und dunkel geringer.

Auswählen von Kontrastwerten

Während die Helligkeit zu allen Pixeln des Bildes jeweils denselben Grau- oder Weißwert hinzufügt, passt der Kontrast die Pixel anhand der Pixelfarbstufe an. Eine Erhöhung der Kontraststufe fügt z. B. Weiß zu hellfarbigen Pixeln hinzu und Grau zu dunklen, um den Unterschied zwischen den Farbstufen im Bild deutlicher zu machen. Ein Herabsetzen der Kontraststufe hat den umgekehrten Effekt. Hellfarbige Pixel werden mit Grau geändert und dunkle Pixel mit Weiß, um die Farbübergänge im Bild zu glätten. Bei der Anpassung der Kontraststufe geht es darum, wie Sie sich das Aussehen Ihres Bildes wünschen. Es gibt hierbei keine Standardvorgehensweisen. Der Kontrast arbeitet bei der Bildnachbearbeitung mit der Helligkeit zusammen. Wenn die Helligkeitsstufe reduziert wird, wird das gesamte Bild dunkler, weshalb es eventuell vorteilhaft ist, den Kontrast zu erhöhen, um die Unterschiede zwischen den hellen und den dunklen Bereichen des Bildes zu verstärken.

Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Optionen für Kontrastkorrekturen an Bildern, basierend auf der Qualität des Originaldokuments.

- Originaldokumente in guter Qualität: 50 %
- Handschriftliche Briefe, Formulare oder Zeichnungen: 55 % bis 65 %
- Verblasste Bilder oder alte Dokumente mit verblasstem Text: 60 % bis 70 %
- Hellfarbenes Durchschlagpapier, z. B. gelbes, hellrosa oder grünes Papier mit hellem Text: 45 % bis 55 %
- Zeitungspapier oder Zeitschriften: 55 % bis 70 %
- Buchseiten: 60 % bis 75 %
- In Innenräumen oder im Schatten aufgenommene Bilder: 40 % bis 60 %

Beispiele für den Kontrast von Farbbildern

Die folgenden Beispiele zeigen das Originalbild mit der Standardeinstellung für den Kontrast von 50 %, einem Wert von 25 % und einem Wert von 75 %.



Kontrast: 50%



Kontrast: 75%

Technischer Hinweis:

Kontrast: 25%

Die meisten Monitore verfügen über einen vom Benutzer einstellbaren Kontrast. Bei der Anzeige auf dem Bildschirm kann im Gegensatz zur Ausgabe eines Bildes auf dem Drucker die Kontrasteinstellung des Monitors das Aussehen des gescannten Bildes im Vergleich zum Original beeinflussen. Falls das Bild stark vom Original abweicht oder wenn die Anpassung der Kontraststufe das Bild nicht wie gewünscht ändert, dann versuchen Sie, die Kontrasteinstellung des Monitors zu verändern. Die Vorgehensweise zur Anpassung des Kontrasts finden Sie im Handbuch zum Monitor. Dort sehen Sie auch, ob der Hersteller möglicherweise bestimmte Einstellungen empfiehlt.

Scanner mit schwarzer Hintergrundplatte:

Manche Scanner haben eine schwarze Hintergrundplatte. Ein schwarzer Hintergrund liefert exaktere Ergebnisse beim Zuschneiden und beim Erkennen von Schieflagen. Beim Scannen von dünnem Papier wie Durchschlägen oder liniertem Schreibpapier mit weniger als 68 g/m², kann der Hintergrund jedoch in das fertiggestellte Bild durchscheinen und es verdunkeln. Stellen Sie in diesem Fall die Helligkeit auf einen Wert zwischen 40 % und 60 % und den Kontrast auf einen Wert zwischen 60 % und 80 % ein.

Auflösung



Die **Auflösung** bestimmt, wie viele Details auf dem gescannten Bild zu erkennen sind. Die Auflösung ist die Schärfe des Bildes, die in dpi (Dots per Inch, Punkt pro Zoll) angegeben wird.

Wählen Sie eine der vorab festgelegte Auflösungseinstellungen aus der Dropdownliste aus oder geben Sie eine benutzerdefinierte Auflösung in das Textfeld ein. Auf dem Schieberegler wird der für Ihren Scanner verfügbare Bereich angezeigt.

Auswählen von Auflösungswerten

Beim Scannen von Schwarz-Weiß-Vorlagen wird mit einer Einstellung von 150 bis 200 dpi in der Regel ein Bild von ähnlicher Qualität wie das Original erstellt. Beim Scannen von Farbvorlagen oder Fotos wird mit einer Einstellung von 200 bis 300 dpi ein Bild von ähnlicher Qualität wie das Original erstellt.

Höhere Auflösungseinstellungen werden im Allgemeinen zum Erstellen von Bildern verwendet, die vergrößert werden sollen, ohne dass dabei die Bildqualität beeinträchtigt wird.

Im Folgenden finden Sie Auflösungseinstellungen für gängige Vorlagen:

- **Textdokumente** wie Briefe, Formulare oder andere gedruckte Schwarz-Weiß-Dokumente: 200 dpi
- Textdokumente wie Briefe oder Formulare mit handschriftlichem Text: 200 dpi bis 300 dpi
- Textdokumente (für OCR/Texterkennung) wie Formulare, Briefe, Notizzettel, Tabellen: 300 dpi
- Visitenkarten oder andere Elemente mit kleingedrucktem Text: 300 dpi
- Farbseiten mit Grafiken oder Farbfotos: 200 dpi bis 300 dpi
- Farbfotos in schlechter Qualität für die Bildnachbearbeitung: 400 dpi
- Farbfotos für das Drucken: 200 dpi
- Farbfotos für E-Mails: 100 bis 150 dpi
- Zeitschriftenseiten mit Grafiken, Strichzeichnungen oder Farbfotos: 200 dpi

Bild invertieren

Die Option Bild invertieren kehrt den Farbwert aller im gescannten Bild enthaltenen Pixel um.

Hinten: Automatisch	Kontrast		0
Hinten: Farbe	Ronnast		0
Hinten: Grau	Auflösung	200	200 0
Hinten: Schwarz-Weiß	Bild invertieren	✓ Nein Ja	

Wenn Sie in Schwarz-Weiß scannen, wird jedes Pixel von Schwarz zu Weiß bzw. von Weiß zu Schwarz geändert.



Wenn Sie Grautöne scannen, wird jedes Pixel zu der entgegengesetzten Graustufe geändert.



Wenn Sie in Farbe scannen, wird jedes Pixel zu der gegenüberliegenden Farbe des Farbkreises geändert.





Scanquelle

Scanquelle	Automatisch	٥
Dokumentgröße	✓ Automatisch	
Voreinstellungen	Vorlagenglas Automatischer Vorlageneinzug	
Farbkorrektur	Zwei Seiten in ein Bild einfügen	

Bei der Verwendung eines Scanners mit mehreren Quellen, z B. eine Kombination aus ADF- und Flachbettscanner, können entsprechend der aktuellen Quelle, die in der Quellenliste angezeigt wird, möglicherweise einige Optionen deaktiviert sein.

- Automatische Quelle: Mit dieser Option ermittelt der Scanner automatisch, wo sich das Papier im Scanner befindet. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Scanner mehrere Papierquellenoptionen besitzt, wie einen automatischen Vorlageneinzug mit einem Scanner für den vorderen Vorlageneinzug oder einen automatischen Vorlageneinzug in Kombination mit einem Vorlagenglas-Scanner.
- Vorlagenglas: Wenn diese Option aktiviert ist, wird nur über das Vorlagenglas gescannt.
- **Automatischer Vorlageneinzug**: Wenn diese Option aktiviert ist, wird nur über den automatischen Vorlageneinzug gescannt.

• Zwei Seiten in ein Bild einfügen: Beim Scannen im Duplex-Modus können Sie diese Option aktivieren, damit beide Seiten eines gescannten Elements in der resultierenden Bilddatei auf einer Seite angezeigt werden. Mit der Option Vertikal zusammen können Sie beide Seiten vertikal statt horizontal kombinieren.

Technischer Hinweis:

- Wenn der Modus zum Scannen mit Trägerfolie auf der Registerkarte "Dokument" aktiviert ist, wird die Vorderseite um 180 Grad gedreht.
- Wenn Sie diese Option verwenden, werden die Optionen Eckenkorrektur und
 Digitaldrucker auf das zusammengeführte Bild angewendet, nicht auf einzelne Seiten.

Dokumentgröße

Scanquelle	✓ Automatisch	
Dokumentgröße	US-Legal - 8.5 x 14 Zoll US-Letter - 8.5 x 11 Zoll	
Voreinstellungen	Foto 6 x 4 Zoll Foto 5 x 3 Zoll	+ -
Farbkorrektur	ISO A4 - 21.0 x 29.7 cm	
	ISO A5 - 14.8 x 21 cm ISO A6 - 10.5 x 14.8 cm ISO A7 - 7.4 x 10.5 cm	
	ISO B5 - 17.6 x 25 cm ISO B6 - 12.5 x 17.6 cm	
	ISO B7 - 8.8 x 12.5 cm JIS B5 - 18.2 x 25.7 cm	
	JIS B6 - 12.8 x 18.2 cm JIS B7 - 9.1 x 12.8 cm	
	Maximaler Scan-Bereich Langes Dokument(< 118 Zoll) Benutzerdefiniert	

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie in der Liste ein vordefiniertes Dokumentgröße aus. Die verfügbaren Dokumentgröße liegen im Bereich zwischen der Mindest- und der Höchstgröße für Vorlagen des Scanners. Beschreibungen zu erweiterten Einstellungen finden Sie unter den Optionen im Abschnitt Registerkarte "Dokument".

 Automatisch — Wählen Sie diese Option aus, wenn der Scanner automatisch die Größe der gescannten Vorlage ermitteln soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Scanner diese Funktion unterstützt. Diese Option ist möglicherweise grau unterlegt und nicht verfügbar, da sie nicht von allen Scananwendungen unterstützt wird.

Automatischer Vorlageneinzug: Passen Sie die Papierführung immer exakt an die Breite des Papiers im Vorlagenfach an, damit die Seiten möglichst gerade in den Scanner eingezogen werden. Schiefe Seiten werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß zugeschnitten.

- Maximaler Scan-Bereich: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den maximalen Scan-Bereich nutzen möchten, ohne die Option Langes Dokument zu aktivieren. Abhängig vom Scannermodell hat der maximale Scan-Bereich in Regel eine Größe von 8,5 x 14 Zoll (A4/US-Legal) oder 11 x 17 Zoll (A3/US-Tabloid).
- Langes Dokument: Wählen Sie diese Option zum Scannen einer Seite, deren Länge der maximal unterstützten Seitenlänge des Scanners entspricht. Wenn Sie eine kürzere Seite scannen, wird das gescannte Bild nicht automatisch zugeschnitten.
- **Benutzerdefiniert**: Wählen Sie diese Option, um angepasste Seitengrößen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie bei der Beschreibung der Registerkarte Dokumente unter Angepasste Dokumentgrößen.

Voreinstellungen



Eine Voreinstellung enthält alle Funktionen in der Scanneroberfläche, einschließlich Farbmodus, Auflösung, Papierformat usw. Nach der Auswahl der gewünschten Funktionen klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um eine neue Voreinstellung hinzuzufügen und einen eindeutigen Namen dafür einzugeben.

Zum Löschen einer Voreinstellung wählen Sie diese in der Liste aus und klicken auf die Schaltfläche "-", um zu entfernen.

Registerkarte "Dokument"

Dokumentgroße Automatisch	Coll Coll
Trägerblattmodus	O Querformat
X-Offset 0.00	Y-Offset 0.00
Breite 8.53	Länge 14.00
Doppelblatteinzüge erkennen	
Überlängenerkennung	0.00
Ultrasonic Erkennung	
Scanvorgang nach Multifeed stopp	pen
Tonsignal bei Multifeed	Sosumi.aiff (1) Durchsuchen.
igezogen	
	Sekunden

Dokumentgröße

Standarddokumentgröße

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie in der Liste ein vordefiniertes Dokumentgröße aus. Die verfügbaren Dokumentgröße liegen im Bereich zwischen der Mindest- und der Höchstgröße für Vorlagen des Scanners.

Einheiten

Wählen Sie in der Liste Einheiten die Maßeinheit aus, die Sie verwenden möchten.

Dokumentgröße	Automatisch	0	1	Zoll	
Trägerblattm	odus			Millimeter Pixel	Querformat

Angepasste Dokumentgrößen

Wenn die Dokumentgröße Ihres Scanstapels nicht in der Liste **Dokumentgröße** enthalten ist, wählen Sie **Angepasst** aus. Bei Dokumenten, die schmaler als der maximale Scan-Bereich sind, geben Sie den X-Versatz und die gewünschte Dokumentbreite in die entsprechenden Felder ein. Geben Sie die Scannnerlänge in das entsprechende Feld ein und, falls der Scanvorgang an einer Stelle innerhalb der Seite beginnen soll, geben Sie auch den entsprechenden Y-Versatz ein. Sie können nur Werte angeben, die im Bereich zwischen der Mindest- und der Höchstgröße für Vorlagen des Scanners liegen. Angaben dazu finden Sie im Abschnitt zur Wartung im Benutzerhandbuch des Scanners.

Dokumentgröße Automatisch	Coll
Trägerblattmodus	O Hochformat
X-Offset 0.00	Y-Offset 0.00
Breite 8.53	Länge 14.00

Langes Dokument

Wählen Sie **Langes Dokument** aus, um Papiergrößen bis zur vom Scanner unterstützten Maximalgröße zu aktivieren. Vergessen Sie nach Auswahl dieser Option nicht, im Eingabefeld unterhalb der Auswahlliste Seitengröße die Seitenlänge Ihres Dokuments einzugeben.

Beachten Sie, dass einige Optionen der Scanneroberfläche nicht verfügbar sind, wenn die Seitenlänge 356 mm oder 432 mm (je nach Scanner-Modell) überschreitet. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden inkompatible Optionen entweder automatisch deaktiviert oder die Einstellung wird beim Scannen einfach nicht berücksichtigt.

Trägerblattmodus

Wählen Sie diese Option, um beim Scannen besonderer Dokumente (z. B. empfindliche Dokumente oder Vorlagen mit ungewöhnlichem Format) unter Verwendung einer Trägerfolie die Dokumentgröße automatisch zuzuschneiden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der Liste **Dokumentgröße** der Eintrag **Automatisch** gewählt wurde. Die Option Trägerfolienmodus wendet die Farbkorrektur speziell auf die Verarbeitung von Bildern aus Dokumenten an, die mit Trägerfolie gescannt wurden.

Anweisungen zur Verwendung der Trägerfolie für Scanvorgänge finden Sie im Abschnitt "Laden von zu scannenden Vorlagen" des Benutzerhandbuchs zum Scanner auf dem Installationsdatenträger.

Hinweis: Es hängt vom Scannermodell ab, ob eine Trägerfolie im Lieferumfang enthalten ist. Verwenden Sie diese Option in der TWAIN-Benutzeroberfläche nicht, wenn keine Trägerfolie im Lieferumfang Ihres Scanners enthalten war.

Doppelblatteinzüge erkennen

Doppelblatteinzüge erkennen	0.00	
Ultrasonic Erkennung		
Scanvorgang nach Multifeed stoppen		
Tonsignal bei Multifeed	Sosumi.aiff	Durchsuchen.

Doppelblatteinzüge erkennen bezeichnet die Fähigkeit des Scanners zu erkennen, ob zwei oder mehr Seiten gleichzeitig eingezogen wurden oder eine unerwartet lange Seite gescannt wird.

Die Option **Überlängenerkennung** gibt Ihnen die Möglichkeit festzulegen, wann eine Seite als unterwartet lang gelten soll. Dazu geben Sie nach der Aktivierung der Option einen Wert in das Textfeld ein. Ist die Länge der gescannten Seite länger als die Seitenlänge plus dieser Wert, wird ein Doppelblatteinzug gemeldet. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn die Seitengrößeneinstellungen **Automatisch** und **Langes Dokument** nicht ausgewählt sind.

Wenn **Ultrasonic Erkennung** aktiviert ist, wird das Dokument mit Ultraschall abgetastet. Mehrere Seiten werden anhand der Durchdringung der Seiten durch die Ultraschallwellen erkannt. Die Genauigkeit dieses Sensors hängt von der Papierstärke sowie davon ab, ob die Vorlage geknickt ist.

Wenn das Scannen eines Stapels nach der Erkennung eines Doppelblatteinzugs angehalten werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scanvorgang nach Multifeed stoppen**. Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, werden Sie am Ende eines Stapel über die erkannte Anzahl der Doppelblatteinzüge informiert.

Wenn Sie den Alarmton ändern möchten, der beim Erkennen eines Doppelblatteinzugs ertönt, klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und treffen in dem daraufhin angezeigten Fenster Ihre Auswahl. Sie können sich den ausgewählten Ton vorab anhören, indem Sie auf die Lautsprechertaste klicken.

Tipp: Der Scanner verfügt evtl. über einen Papierstärkeregler, mit dem die Walzen so angepasst werden, dass auch Vorlagen gescannt werden können, die dicker als das maximal zulässige Papiergewicht sind.

Hinweis: Diese Option ist in der Benutzeroberfläche nur verfügbar, wenn sie vom aktuellen Scanner unterstützt wird.

Technischer Hinweis:

Eingezogen

Falls es fälschlicherweise zu Fehlern wegen eines Doppelblatteinzugs kommt, dann reinigen Sie den Innenraum des Scanners. Übermäßig viel Staub auf dem Sensor kann solche Fehlmeldungen verursachen. Eine Anleitung zur Reinigung des Scanners finden Sie im Wartungsabschnitt des Benutzerhandbuchs des Scanners.

Fortlaufendes Einzug

Fortlaufendes Einzug - Timeout

Aktiviert eine Verzögerung bei einer Zeitüberschreitung zwischen dem Scannen der letzten Seite und dem Anhalten des Scanauftrags. In diesem Modus können Sie nacheinander einzelne Seiten scannen, ohne für jede Seite, die Sie im Scanner einlegen, auf Scannen zu klicken.

So scannen Sie mit dem manuellen Einzugsmodus:

- 1. Geben Sie im Feld **Timeout** ein, wie lange der Scanner nach dem Scannen der letzten Seite warten soll, bevor er den Scanvorgang abbricht.
- 2. Legen Sie eine Vorlage in den Scanner ein.
- 3. Klicken Sie auf **Scannen**.

- 4. Im Dialogfeld für den Scanfortschritt am Bildschirm wird nach dem Scannen der Seite ein Countdown angezeigt, der angibt, wie viel Zeit verbleibt, um das nächste Dokument in den Scanner einzulegen.
- 5. Nachdem Sie alle Seiten Ihres Dokuments gescannt haben, können Sie auf **Fertig** klicken, um die Zeitüberschreitungsfunktion anzuhalten, oder den Zeitgeber einfach ablaufen lassen.

Tipp: Der Scanner verfügt evtl. über einen Papierstärkeregler, mit dem die Walzen so angepasst werden, dass auch Vorlagen gescannt werden können, die dicker als das maximal zulässige Papiergewicht sind. Wenn Sie den Scanner für das Scannen dickerer Vorlagen anpassen, kann nur eine Vorlage gleichzeig gescannt werden. Mit der Option **Manueller Einzug** fährt der Scanner automatisch mit dem Scannen der nächsten Vorlage fort, wenn sie in den Scanner eingelegt wird.

Registerkarte "Einstellungen"

Bild	Dokument Einste	llungen Info	rmation	
Bildzähler Standbymodus Ausschalten	• • •		15 0 240 0	Bilder Minuten Minuten
 Fortschrittsfenster anzeigen Statusaktualisierungen anzeigen 	1	Registerkarte Blindfarbe Drehung Trennung Nachbear	beitung	
		Drucker		

- **Bildzähler**: Legen Sie die Anzahl der Bilder fest, die gescannt werden soll, bevor der Scanauftrag beendet wird. Wenn Sie **Unbegrenzt** einstellen, werden alle im Vorlagenfach befindlichen Seiten gescannt. Sie können die Einstellung mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Werts im Textfeld anpassen.
- **Standbymodus**: Im Standbymodus zieht der Scanner, wenn er nicht in Gebrauch ist, nur sehr wenig Strom. Sie können mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Werts im Textfeld einstellen, wie lange der Scanner inaktiv sein muss, bevor er in den Energiesparmodus wechselt.
- **Ausschalten**: Geben Sie ein, wie viele Minuten der Scanner warten soll, bevor er automatisch ausgeschaltet wird. Sie können die Einstellung mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Werts im Textfeld anpassen.
- **Fortschrittsfenster anzeigen**: Wählen Sie diese Option aus, um während des Scanvorgangs ein Fortschrittsfenster für die gescannten Vorlagen einzublenden.
- **Statusaktualisierungen anzeigen**: Wählen Sie diese Option aus, um Warnmeldungen auf dem Bildschirm anzuzeigen, wenn die Pads oder Walzen des Scanners das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben.

• Einstellungen beim Schließen speichern: Wählen Sie diese Option, wenn Änderungen an den Scaneinstellungen beim Schließen der TWAIN-Oberfläche automatisch gespeichert werden sollen. Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, werden Änderungen an den Scaneinstellungen beim Schließen der TWAIN-Oberfläche verworfen.

Auswahl von Registerkarten

In diesem Bereich können die folgenden optionalen Registerkarten mit erweiterten Scannereinstellungen aktiviert werden:

- "Registerkarte "Blindfarbe""
- "Registerkarte "Drehung""
- "Registerkarte "Trennung""
- "Registerkarte "Nachbearbeitung""
- "Registerkarte "Drucker""

Registerkarte "Information"

Die Registerkarte **Information** zeigt die Hardwareinformationen Ihres Scanners an. Einige hier beschriebenen Funktionen sind möglicherweise beim aktuellen Scanner nicht verfügbar. Ignorieren Sie sämtliche Informationen über Funktionen, die nicht in der Benutzeroberfläche Ihres Scanners angezeigt werden.

	Bild	Dokument	Einstellungen	Information	
cannermodell					
eriennummer					
reiberversion					
LD-Version					
irmwareversion					
erstellungsdatum					
rster Scan ein					
DF-Pad-Zähler					
inzugwalzenzähler					
iesamtzahl der gescanr	iten Seiten				
lehrfacheinzug					
apierstau					
		Sprac	the Deu	itsch	0

Scannerdetails

- Scannermodell: Dies ist der aktuelle Scanner.
- Seriennummer: Die eindeutige Identifizierungsnummer des Scanners.
- **Treiberversion**: Dies ist die Version des TWAIN-Treibers des Scanners.
- LLD-Version: Dies ist die Version des Basistreibers des Scanners.

- Firmwareversion: Dies ist die Versionsnummer des Hardwareprozessors des Scanners.
- Herstellungsdatum: Das Datum, an dem der Scanner hergestellt wurde.
- **Erster Scan am**: Das Datum, an dem der erste Scanvorgang mit diesem Scanner durchgeführt wurde.
- **Zähler**: Klicken Sie auf die Rücksetztaste neben dem Zählen, den Sie auf 0 zurücksetzen möchten.
- **Betriebsdauer**: Die Zeitdauer, die der Scanner eingeschaltet war.

Sprache

Wenn Sie die Anzeigesprache für die Scanoberfläche ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste.

Optionale Registerkarten

Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie eine Reihe optionaler Registerkarten aktivieren. Wählen Sie die Registerkarten aus, um auf diese erweiterten Funktionen zuzugreifen.

- "Registerkarte "Blindfarbe"": Diese Registerkarte enthält Optionen zum Entfernen bestimmter Farben aus einem gescannten Bild.
- "Registerkarte "Drehung"": Diese Registerkarte enthält Optionen zum Drehen des gescannten Bilds.
- "Registerkarte "Trennung"": Diese Registerkarte enthält Optionen für die automatische Trennung gescannter Vorlagenstapel.
- "Registerkarte "Nachbearbeitung"": Diese Registerkarte enthält erweiterte Optionen für die Bildnachbearbeitung.
- "Registerkarte "Drucker"": Diese Registerkarte enthält Optionen für den digitalen Druck von Text auf gescannte Bilder.

Deaktivierte Optionen in diesem Bereich

Einige Optionen der Benutzeroberfläche sind möglicherweise grau abgeblendet und können nicht ausgewählt werden. Abgeblendete Optionen sind entweder mit dem aktuellen Scanner nicht verfügbar oder die für die Funktion erforderliche Software ist nicht installiert *oder* die Funktion ist von einer anderen Einstellung der Scananwendung abhängig.

Wenn eine Option nicht verfügbar ist, überprüfen Sie, welche Quelle in der Ansicht der erweiterten Oberfläche oben in der Quellenliste angezeigt wird.

Falls eine Option nicht verfügbar ist, prüfen Sie in der **"Registerkarte "Bild""**, welche Quelle ausgewählt ist.

Registerkarte "Blindfarbe"

Bild	Blindfarbe	Dokument	Einstellu	ngen li	nformation		
Automati			F	lindfarbe	Ohne		
Farbe			-		Onne		×
Vorne: Grau	L (Erweitert		
Vorne: Schwarz	-Weiß			Modus	Normal		٥
Hinten: Automa	tisch	1	Toleranz -			10	
Hinten: Farb	99	F	lot			128	-
Hinten: Gra	u					100	
Hinten: Schwarz	-Weiß	Gr	un	0		128	
		BI	au ——	-0		128	
			В	lindfarben	vorschau	1	•

Blindfarbe

Mithilfe der Blindfarbe werden der Scanner und die Software angewiesen, eine bestimmte Farbe aus dem Bild zu entfernen. Sie können **Rot**, **Grün** oder **Blau** aus der Liste auswählen, mit **Benutzerdefiniert** eigene Farben festlegen, damit diese aus einem Bild entfernt werden, oder Farben durch Auswahl von **Automatisch** automatisch entfernen.

Automatisch Farbe Vorne: Grau	Blindfarbe	✓ Ohne Rot Grün Blau
Hinten: Automatisch Hinten: Farbe	Toleranz Rot	Benutzerdefiniert Automatisch
Hinten: Grau Hinten: Schwarz-Weiß	Grün	128
	Blindfarben	vorschau

Diese Option ist nur beim Scannen in Graustufen oder Schwarz-Weiß verfügbar. Das folgende Beispiel zeigt den Originaltext mit einem roten Wasserzeichen und das fertiggestellte Bild, in dem die Farbe entfernt wurde.





• **Benutzerdefiniert**: Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um die Felder zum Einstellen von benutzerdefinierten Blindfarben zu aktivieren und Blindfarbe bei mehreren Farben zu aktivieren. Sie können benutzerdefinierte Farben entweder durch Verschieben der Schieberegler für **Rot**, **Grün** oder **Blau** oder durch Auswählen der Farbe aus einem Musterscan festlegen.

- **Automatisch**: Bei Auswahl dieser Option versucht der Scanner die Haupthintergrundfarbe der Seite zu bestimmen und zu entfernen. Diese Option ist beim Scannen von Dokumenten nützlich, die auf farbiges Papier gedruckt wurden.
 - Modus: Aktivieren Sie Erweitert, um die Option Modus verfügbar zu machen. Wählen Sie im Menü Modus die Option Qualität aus, um den Schieberegler Toleranz zu aktivieren.

Automatisch	Blindfarbe	
Farbe		
Vorne: Grau	Erweitert	
Vorne: Schwarz-Weiß	Modus Vormal	1
Hinten: Automatisch	Toleranz	·• ·
Hinten: Farbe	Rot	128
Hinten: Grau		100
Hinten: Schwarz-Weiß	Grün	128
	Blau	128
	Blindfarbenvorschau	2

- Toleranz: Mithilfe des Schiebereglers können Sie die Genauigkeit beim Entfernen der Blindfarbe anpassen.
 - **Genauer**: Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um einen Bereich von Farben zu entfernen, der die in den benutzerdefinierten Feldern ausgewählte Farbe umgibt.
 - **Ungenauer**: Bewegen Sie den Schieberegler nach links, um den entfernten Farbbereich, der die in den benutzerdefinierten Feldern ausgewählte Farbe umgibt, weiter zu fassen.

Blindfarbenvorschaufenster

Um die RGB-Werte mithilfe eines Musterscans festzulegen, legen Sie ein Dokument in den Scanner, klicken auf die Schaltfläche Vorschaufenster und starten einen Vorschauscan. Klicken Sie

auf die Pipettenschaltfläche 🖉 und dann auf eine Farbe im Bild, um diese als Blindfarbe festzulegen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Blindfarbenvorschau zeigen Sie eine Vorschau des Bilds mit entfernter Blindfarbe an.

Registerkarte "Drehung"

	Bild	Doku	ment	Drehung	Einste	ellungen	Informatio	on
ld drehen			Ohne				0	
lild aufteilen			Ohne	8			۵	
eite zurückblätte	rn		• Bud	h	01	Kalender		
Bild spiegeln								

Bild drehen

Wählen Sie eine der Optionen aus dieser Liste aus, um das endgültige Bild nach Abschluss des Scanvorgangs zu drehen.

Bild drehen	✓ Ohne
Bild aufteilen	90 Grad 180 Grad
Seite zurückblättern	270 Grad Automatisch
Bild spiegeln	

Bild aufteilen

Wählen Sie eine der Optionen aus dieser Liste aus, um das endgültige Bild nach Abschluss des Scanvorgangs waagerecht oder senkrecht zu teilen.

Bild drehen	Ohne	0
Bild aufteilen	✓ Ohne	
Seite zurückblättern	Vertikal	
Bild spiegeln		

Seite zurückblättern

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn der aktuelle Scanner das Scannen im Duplex-Modus unterstützt und in der Scanoberfläche Duplex ausgewählt ist. Das Duplex-Scannen ist aktiviert, wenn in der Registerkarte **Bild** sowohl ein Farbscan-Stream für "Vorne" als auch "Hinten" ausgewählt wurde.

Wählen Sie für diese Option die Einstellung **Kalender**, wenn Sie Duplex-Seiten scannen, die wie ein Kalender ausgerichtet sind. Durch die Einstellung **Kalender** wird das rückseitige Bild gegenüber der Vorderseite um 180 Grad gedreht. Ist diese Option im Duplex-Modus nicht aktiviert, erscheint das rückseitige Bild bei Seiten mit Kalenderausrichtung im Scanergebnis verkehrt herum. Diese

Option unterscheidet allerdings nicht automatisch zwischen Buch- und Kalenderausrichtung. Ist diese Option also beim Scannen von Buchseiten aktiviert, wird das rückseitige Bild wiederum verkehrt herum ausgegeben. Falls Sie einen Vorlagenstapel mit beiden Ausrichtungen scannen, empfiehlt sich daher eher die Option Automatisch aus der Liste Bild drehen.

Bild spiegeln

Mit der Option Bild spiegeln wird das Bild von links nach rechts gekippt.





Registerkarte "Trennung"

В	ld Dokument	Trennung	Einstellungen	Information	
Leere Originale über	springen			50	
Strichcodes erkenne	en		Barcode-Typ	en wählen	
Patchcodes erkenne	in				

Leere Originale überspringen

Wählen Sie diese Option aus, wenn der Scanner erkennen soll, ob eine leere Seite den Scanner durchlaufen hat, und diese Seite aus der Ausgabedatei entfernen soll.

 Schwellenwert für die Entfernung leerer Seiten: Mit dem Schieberegler für den Schwellenwert können Sie die Empfindlichkeit der Leerseitenerkennung einstellen. Das Ergebnis hängt auch von den Scaneinstellungen und dem gescannten Vorlagentyp ab. Im Allgemeinen ist die Standardeinstellung durchaus passend, wenn Sie Dokumente mit guter Qualität von Standard-Druckerpapier mit einem Flächengewicht von 80 g/m² scannen. Allerdings sollten Sie die Empfindlichkeit senken, wenn Ihre Vorlagen sehr helle Textabschnitte oder Zeichnungen enthalten. So verhindern Sie, dass diese Seiten als leere Seiten erkannt werden. Bei beidseitig bedrucktem, leichten Papier sollten Sie die Empfindlichkeit hingegen erhöhen, da in diesem Fall eventuell der Druck der Vorderseite auf die leere Rückseite durchscheint und somit eine leere Seite sehr leicht für eine bedruckte Seite gehalten wird.

Strichcodes erkennen

Wählen Sie diese Option aus, um die Erkennung von Strichcodes auf gescannten Seiten zu aktivieren. Durch Klicken auf **Barcode-Typen wählen** können Sie genauer festlegen, welche Strichcodetypen erkannt werden sollen.

Leere		CAIN-0	UPC-E	PDF-417
C Stricht	Code 39	🗹 EAN-13	Codebar	🗹 DataMatrix
Patchr	Code 93	Interleaved 2 of 5	🗹 GS1 Databar	Z Aztec
l	Code 128	VPC-A	🗹 QR Code	
		ОК	Abbrechen	

Patchcodes erkennen

Wählen Sie um während des Scannens die Erkennung von Patchcode-Blättern zu aktivieren. Welche Aktion beim Erkennen eines Patchcodes ausgeführt wird, hängt von der verwendeten Scananwendung ab. Die Erkennung von Patchcodes ist eine erweiterte Funktion, die Sie nur verwenden sollten, wenn Sie mit dieser Technologie vertraut sind.

Registerkarte "Nachbearbeitung"

	Bild	Dokument	Nachbearbeitu	ng Einstellungen	Information
Randlöcher	füllen				
Einstellungen H	intergrund	i			
Verarbeitung			Ohne		
Empfindlich					
Füllfarbo	(On		Main	^	
T unitar DC			weib	~	
Randkorrektur o	lurchführe	n			
		Linke		Ohon 0	
Weiß		LIIKS	<u> </u>		Millimeter
		Unten	0 0	Rechts 0	
Flecken entfern	en				
		ozobi 0		Dadius 1	Divel
	A			nadius	Fixer

Randlöcher füllen

Mit dieser Option entfernen Sie die schwarz erfassten Punkte am Rand von Seiten mit Heftlöchern. Die Löcher werden durch diese Option mit der erkannten Hintergrundfarbe gefüllt. Der Scanner erkennt und füllt die Löcher unter folgenden Voraussetzungen:

- Wenn Sie diese Option verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass die richtige Dokumentgröße ausgewählt wurde. Randlöcher füllen funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn das gescannte Dokument nicht die erwartete Größe aufweist.
- Der Durchmesser eines Lochs liegt zwischen ca. 5 und 7 mm.
- Das Loch darf weder direkt an der Kante des Randes liegen, noch die Kante überlappen.
- Die Randgröße beträgt 24,4 mm.
- Die maximale Randbreite ab der Papierkante beträgt 25,4 mm.



Einstellungen Hintergrund

Einstellungen Hintergrund	
Verarbeitung Empfindlichkeit Füllfarbe	Ohne Hintergrund glätten Hintergrund entfernen twei

Verarbeitung: Hintergrund glätten

Einstellungen Hintergrund		
Verarbeitung	Hintergrund glätten	0
Empfindlichkeit	0	0
Modus	 Automatisch Moiré reduzieren 	1

Empfindlichkeit

Hier legen Sie die Empfindlichkeit für das Glätten des Hintergrunds fest. Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Empfindlichkeit zu ändern.

Modus

• Automatisch: Hintergrundfarbe des gescannten Objekts automatisch erkennen, kleine Abweichungen beseitigen und in Volltonfarbe im Bild umwandeln. Das Blau einer Seite mit blauem Hintergrund wird im Scanergebnis durch verschiedene RGB-Blautöne dargestellt. Grund hierfür sind die vielen kleinen Unregelmäßigkeiten des gescannten Papiers. Wenn Hintergrund glätten aktiviert ist, werden die RGB-Werte des Papierhintergrunds durch einen Durchschnittswert der erkannten Farben ersetzt. Der Hintergrund wirkt dadurch glatter.





Farbscan

Graustufenscan







Graustufenscan mit geglättetem Hintergrund

 Moiré reduzieren: Moiré-Muster sind geschwungene oder wellige Linien, die in gescannten Bildern aus Zeitungen und Zeitschriften oder manchmal auch von Fotos, Strichzeichnungen oder Farbscans von strukturiertem Papier vorhanden sein können. Aktivieren Sie die Option Moiré reduzieren, damit der Treiber nach Moiré-Mustern sucht und sie aus dem Bild entfernt. Beachten Sie, dass der Scanner bei aktivierter Moiré-Unterdrückung unter Umständen langsamer arbeitet, da er das Bild auf Moiré-Muster überprüfen muss.



Bild mit Moiré-Mustern



Bild mit entfernten Moiré-Mustern

Verarbeitung: Hintergrund entfernen

Einstellungen Hintergrund		
Verarbeitung	Hintergrund entfernen	\$
Empfindlichkeit	0	
Füllfarbe	✓ Weiß Automatisch	

Hintergrundfarbe des gescannten Objekts automatisch erkennen und im Bild auf Weiß setzen.





Farbscan

Farbscan mit entferntem Hintergrund

Empfindlichkeit

Hier legen Sie die Empfindlichkeit für das Entfernen des Hintergrunds fest. Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Empfindlichkeit zu ändern.

Füllfarbe

Nachdem der Hintergrund erkannt wurde, kann hier **Weiß** oder **Automatisch** eingestellt werden. Bei der Auswahl von **Automatisch** wird versucht, den Hintergrund auf die richtige Farbe einzustellen, die zum restlichen Dokument passt.

Randkorrektur durchführen



Mit dieser Option entfernen Sie feine Linien an den Rändern des Scanergebnisses. Sie können eine Füllgröße zwischen etwa 0 und 108 mm für den linken und rechten Rand und 178 mm für den oberen und unteren Rand angeben. Wählen Sie **Weiß** oder **Schwarz** aus der Dropdownliste, um die Farbe für die Randkorrektur festzulegen.

Flecken entfernen



Diese Option entfernt Flecken vom Hintergrund. Flecken sind Sprenkel auf einem Bild, die vom Scanner als regulärer Bestandteil der Vorlage interpretiert werden. Mit der Option **Flecken entfernen** werden diese Sprenkel erkannt und entfernt. Diese Option ist nur für Scanvorgänge im Schwarz-Weiß-Modus verfügbar.

Radius: Dies ist die Größe des Bereichs, der auf verstreute Punkte untersucht wird.

Anzahl: Dies ist die maximale Anzahl der Punkte innerhalb des Radius, die als Flecken eingestuft werden. Wenn diese Anzahl an Punkten innerhalb des Kreises gefunden wird, werden die Punkte nicht als Fleck eingestuft und verbleiben im Bild. Wenn sich innerhalb des Kreises weniger Punkte befinden, werden sie als Fleck eingestuft und aus dem Bild entfernt.

Wenn der Radius z. B. 3 und die Anzahl 5 ist, dann wird das Dokument in Abschnitten von 3 x 3 Pixel untersucht, und wenn innerhalb eines Bereichs von 3 x 3 Pixel mehr als 5 verstreute Punkte gefunden werden, werden sie nicht als Fleck eingestuft.

Kalibrieren

Der Scanner muss im Rahmen der monatlichen Wartung des Scanners kalibriert werden. Sie benötigen die dem Scanner beiliegende Kalibrierungsseite. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kalibrieren**, um das Hilfsprogramm zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Scanner zu kalibrieren. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Wartungsabschnitt der Scanneranleitung. Diese Option ist in der Benutzeroberfläche nur verfügbar, wenn sie vom aktuellen Scanner unterstützt wird.

Registerkarte "Drucker"

Auf der Registerkarte "**Drucker**" legen Sie die Optionen für den digitalen Druck von Daten auf den Bildern beim Scannen fest.

🗹 Alles drucken							
Benutzerdefiniert							
Zähler		0001		-	Datum/Uhrzei	tOhne	\$
Benutzerdefinierte Schrift	art	Ohne			0		
Erweitert							
Schriftmerkmale	Norm	al		0			
Ausrichtung	Norm	al		\$			
Druckposition	Mittel			\$			
X-Offset			0	0	Millimeter		
Y-Offset			0	٢	Millimeter		

- **Digitaler Imprinter**: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktionen in der Registerkarte Drucker zu aktivieren, mit denen Sie die Textzeichenfolgen konfigurieren können, die digital auf die gescannten Seiten gedruckt werden sollen.
- Alle drucken: Aktivieren Sie diese Option, wenn der benutzerdefinierte Text auf allen Bildern enthalten sein soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der unter Benutzerdefiniert angegebene Text nur auf dem ersten Bild angezeigt.
- **Benutzerdefiniert**: Geben Sie hier den Text ein, der auf den gescannten Bildern angezeigt werden soll.

• **Zähler**: Geben Sie Anzahl der Ziffern an, die in der Zählernummer verwendet werden sollen. Sie können 1 bis 10 Ziffern angeben.



• **Datum/Uhrzeit**: Legen Sie fest, ob das Datum, die Uhrzeit oder beides auf der Seite angezeigt werden soll. Durch Klicken auf den Pfeil legen Sie das Trennzeichen für die jeweilige Option fest.

innait					
Alles drucken					
Benutzerdefiniert					
Zähler	0001	Datum/Uhrzeit	✓ Ohne	1	
Benutzerdefinierte Schriftart	Ohne	O	Uhrzeit		
			Datum und Unrze	τ.	
Inhalt					
Alles drucken					
Benutzerdefiniert					
Zähler	0001	Datum/Uhrzeit	Ohne ᅌ	Datum	Trennzeichen
Benutzerdefinierte Schriftart	Ohne	•		Offizen	✓ Ohne
				_	/
					-
					Leerzeichen
Inhalt					
Alles drucken					
Benutzerdefiniert					
Zähler	0001	Datum/Uhrzeit	Ohne ᅌ	Datum	•
Benutzerdefinierte Schriftart	Ohne	0		Uhrzeit	Trennzeichen
					✓ Ohne
					Leerzeichen

• Benutzerdefinierte Schriftart: Legen Sie eine Schriftart mit fester Zeichenbreite fest.

Inhalt		
Alles drucken		
Benutzerdefiniert		
Zähler	0001	Datum/Uhrzeit Ohne 🗘 👔
Benutzerdefinierte Schriftart	✓ Ohne Feste Breite	
	. colo biolito	

• **Schriftmerkmale**: Geben Sie an, ob der Text unterstrichen, in doppelter Größe oder in Fettdruck angezeigt werden soll.

Erweitert			
Schriftmerkmale	✓ Normal	1	
Ausrichtung	Doppelt		
Druckposition	Fett		
X-Offset		0 🗘	Millimeter
Y-Offset		0 0	Millimeter

• **Ausrichtung**: Legen Sie die Ausrichtung fest, mit der der Text auf dem Bild angezeigt werden soll.

Schriftmerkmale	Normal	•
Ausrichtung	✓ Normal	
Druckposition	Gedreht Vertikal	
X-Offset	Rückwärts	Millimeter
Y-Offset	270 Grad	Millimeter

• **Druckposition**: Wählen Sie die Position aus, an der der Text im Bild angezeigt werden soll. Bei der Auswahl von Benutzerdefiniert werden die Felder für den X- und Y-Versatz verfügbar.

Liwellen		
Schriftmerkmale	Normal	
Ausrichtung	Normal	
Druckposition	Oben	
X-Offset	✓ Mittel Unten	Millimeter
Y-Offset	Benutzerdefiniert	Millimeter

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Mehr** öffnen Sie ein Fenster mit weiteren Optionen.

	Schriftmerkmale					
	Größe)	5		
Digital Inhalt	Abstand			0		
🔽 Alle	Transparenz		1.1.1	0		
Benut						
Zähler				ОК	Abbrechen	0
Benutze	rdefinierte Schriftart	Ohne		٥		
Erweitert						
Schriftm	erkmale	Normal	٥			
Ausricht	ung	Normal	٢			
Druckpo	osition	Mittel	٢			
X-Offset			0 0	Millimeter		
Y-Offset			0 🗘	Millimeter		
leispielbild	06292015 165525-00)1				
					Mehr	

- **Größe**: Hiermit ändern Sie die Größe, in der der Text auf dem gescannten Bild angezeigt wird.
- **Abstand**: Hiermit ändern Sie die Dichte, mit der der Text auf dem gescannten Bild angezeigt wird.
- **Transparenz**: Hiermit ändern Sie die Transparenz, mit der der Text auf dem gescannten Bild angezeigt wird.

Anhang A: Gesetzliche Vorschriften zum Kopierbetrieb

U.S.A.

Der Kongress der Vereinigten Staaten hat die Vervielfältigung der folgenden Dokumente unter bestimmten Bedingungen per Gesetz untersagt. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

1. Obligationen oder Anleihen der US-Regierung, darunter:

Schuldscheine	Zinsscheine von Bonds	Einlagenzertifikate
US-Bonds	US-Bundesanleihen	Papiergeld
National Bank Currency	Federal Reserve Bank Notes	Federal Reserve Notes
(eine Art US-Banknote)	(eine Art US-Banknote)	(eine Art US-Banknote)
Fractional Notes	Silver Certificates	Gold Certificates
(eine Art US-Banknote)	(eine Art US-Banknote)	(eine Art US-Banknote)

Bonds und Obligationen bestimmter Regierungsbehörden wie der FHA usw.

Bonds. (US-Sparbriefe dürfen lediglich für Werbezwecke im Zusammenhang mit Kampagnen für den Verkauf dieser Bonds fotografiert werden.)

US-Steuermarken. (Falls Rechtsdokumente bzw. Urkunden mit einer entwerteten Steuermarke vervielfältigt werden müssen, ist dies zulässig, sofern die Vervielfältigung nicht zu rechtswidrigen Zwecken erfolgt.)

Entwertete und nicht entwertete Postwertzeichen. (Postwertzeichen dürfen zu philatelistischen Zwecken fotografiert werden, sofern die Widergabe in schwarzweiß und mit Abmessungen entweder kleiner als 75 % oder größer als 150 % der ursprünglichen Vorlage erfolgt.)

Postanweisungen.

Schuldscheine, Schecks oder Wechsel, deren Begünstigter oder Bezogener ein dazu berechtigter Beamter der USA ist.

Marken und andere Wertzeichen beliebigen Nennwerts, die gemäß eines Gesetzes des Kongresses herausgegeben wurden bzw. werden.

- 2. Berichtigte Kompensationsscheine für Veteranen der Weltkriege.
- 3. Obligationen und Anleihen aller ausländischen Regierungen, Banken und Unternehmen.

- Urheberrechtlich geschützte Materialien, außer mit der Genehmigung seitens des Urheberrechtsinhabers oder unter den Bestimmungen zur angemessenen Verwendung ("Fair Use") bzw. den Rechten von Bibliotheken der US-Urheberschutzgesetze. Weitere Informationen sind vom Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 erhältlich. Circular R21 anfordern.
- 5. Staatsbürgerschaftsnachweise und Einbürgerungsurkunden. (Ausländische Einbürgerungsurkunden dürfen fotografiert werden.)
- 6. Reisepässe. (Ausländische Reisepässe dürfen fotografiert werden.)
- 7. Einwanderungsunterlagen.
- 8. Musterungsunterlagen.
- 9. Einberufungsunterlagen für den Wehrdienst, die einige oder alle der folgenden Informationen enthalten:

Bezüge oder Einkommen	Familienstand	Vorstrafen
Körperlicher oder geistiger Zustand	Früherer Wehrdienst	

Ausnahme: Entlassungspapiere der US-Armee und US-Marine dürfen fotografiert werden.

- Abzeichen, Ausweise, Erlaubnis- bzw. Passierscheine und Insignien, die von Militärpersonal oder von Mitarbeitern der verschiedenen Bundesministerien und -behörden wie dem FBI, dem US-Schatzministerium usw. getragen werden (sofern die Fotografie nicht vom Leiter des Ministeriums oder der Behörde angefordert wurde).
- 11. In einigen Bundesstaaten ist die Vervielfältigung folgender Dokumente untersagt: KFZ-Kennzeichen, Führerscheine und Fahrzeugbriefe.

Die vorgenannte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.

Kanada

Das Parlament Kanadas hat die Vervielfältigung der folgenden Dokumente unter bestimmten Bedingungen per Gesetz untersagt. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

- 1. Gegenwärtig im Umlauf befindliche Banknoten bzw. Papiergeld.
- 2. Obligationen und Anleihen von Regierungen und Banken.
- 3. Exchequer Bill Paper bzw. Revenue Paper (Spezialpapiere für bestimmte amtliche Dokumente und Urkunden).
- 4. Das Siegel der Regierung Kanadas oder einer Provinz oder das Siegel einer Behörde oder eines Amtes in Kanada oder eines Gerichtshofes.
- 5. Proklamationen, Anordnungen, Regelungen und Ernennungen bzw. entsprechende Bekanntmachungen (mit der betrügerischen Absicht, es so aussehen zu lassen, als ob diese vom Queen's Printer für Kanada oder einer entsprechenden Druckerei einer Provinz herausgegeben wurden).

- 6. Kennzeichen, Marken, Siegel, Verpackungen oder Designs, die von oder im Namen der Regierung Kanadas oder einer Provinz, der Regierung eines anderen Staates als Kanada oder einem Ministerium, einem Rat, einer Kommission oder einer Behörde verwendet werden, das/ der/die von der Regierung Kanadas oder einer Provinz bzw. einer Regierung eines anderen Staates als Kanada eingerichtet wurde.
- 7. Geprägte oder geklebte Steuermarken, die als Einnahmequelle für die Regierung Kanadas oder einer Provinz oder der Regierung eines anderen Staates als Kanada verwendet werden.
- 8. Dokumente, Registerauszüge und Unterlagen in Verwahrung bei Beamten, die mit dem Anfertigen bzw. Ausgeben von beglaubigten Kopien dieser Unterlagen beauftragt sind, wenn in betrügerischer Absicht vorgegeben wird, dass eine einfache Vervielfältigung eine beglaubigte Kopie dieser Dokumente darstellt.
- 9. Urheberrechtlich geschützte Materialien und Marken jeglicher Art und Beschaffenheit, wenn keine Zustimmung des Urheberrechts- oder Markeninhabers vorliegt.

Die vorgenannte Liste wird lediglich für Informationszwecke bereitgestellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.

Andere Länder

Das Kopieren bestimmter Dokumente ist in Ihrem Land möglicherweise gesetzlich untersagt. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

- Geldscheine
- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen sowie Wertpapiere
- Reisepässe und Ausweise
- Dokumente, die dem Urheber- oder Markenrecht unterliegen, ohne Zustimmung des Rechteinhabers
- Postwertzeichen und übertragbare Handelspapiere

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.

Index

A

Abstand, 34 Alle drucken, 32 Angepasste Dokumentgrößen, 18 Ausrichtung, 34 Ausschalten, 20 Automatisch, 16, 30

В

Beispiel, 12, 13 Benutzerdefiniert, 32 Benutzerdefinierte Schriftart, 33 Betriebsdauer, 22 Bild aufteilen, 26 Bild drehen, 26 Bild invertieren, 14 Bild spiegeln, 27 Bildzähler, 20 Blindfarbe, 24

D

Datum/Uhrzeit, 33 Deaktivierte Optionen, 7, 23 Digitaldrucker, 16 Digitaler Imprinter, 32 Dither, 10 Dokumentgröße, 17 Doppelblatteinzug-Erkennung, 18 dpi, 14 Drucker, 32 Druckposition, 34 Dynamischer Schwellenwert, 10

E

Eckenkorrektur, 16 Einheiten, 17 Einstellungen beim Schließen speichern, 21 Einstellungen Hintergrund, 29 Empfindlichkeit, 10 Erster Scan am, 22

F

Farbe, 8, 10, 12, 13, 14 Farbkorrektur, 9 Fehlerstreuung, 10 Firmwareversion, 22 Flecken, 31 Flecken entfernen, 31 Flip Back Side, 26 Fortlaufendes Einzug, 19 Fortschrittsfenster anzeigen, 20

G

Genauer, 25 Graustufen, 8, 10, 12 Größe, 34

Н

Helligkeit, 11 Herstellungsdatum, 22 Hintergrund entfernen, 30 Hintergrund glätten, 29

Ι

Im Finder anzeigen, 2

Κ

Kalibrieren, 32 Kontextbezogene Optionen, 8 Kontrast, 11, 12, 13

L

Langes Dokument, 16 LLD-Version, 21

Μ

Maximaler Scan-Bereich, 16 Modus zum Scannen mit Trägerfolie, 16 Moiré reduzieren, 30 Multi-Stream, 8

0

Optionale Registerkarten, 23

Р

Patchcodes erkennen, 28 Pixel, 9, 31

Q

Quelle automatisch erkennen, 15

R

Randkorrektur durchführen, 31 Raster, 10

S

Scannerdetails, 21 Scannermodell, 21 Scanvorgang nach Multifeed stoppen, 19 Schriftmerkmale, 33 Schwarz-Weiß, 8, 9, 10 Schwellenwert, 9 Schwellenwert für die Entfernung leerer Seiten, 27 Seriennummer, 21 Sprache, 2, 22 Standbymodus, 20 Statusaktualisierungen anzeigen, 20 Strichcodes erkennen, 28

Т

Toleranz, 25 Trägerblattmodus, 18 Transparenz, 34 Treiberversion, 21

U

Überlängenerkennung, 19 Ultrasonic Erkennung, 19 Ungenauer, 25

V

Verarbeitung, 29, 30 Vertikal zusammen, 16 Visioneer Scan Utility, 2 Voreinstellungen, 17 Vorschau, 6

Ζ

Zähler, 22, 33 Zwei Seiten zusammen, 16

